| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Energy Saving | | 3D |
| | TV/PC | | Media |
| | Input | | AV |
| | Tv/Rad | | TV/R |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | Guide | | Guide |
| | Q.View | | Smart |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | List | | List |
| | FAV / Mark | | Pre Ch |
| | Ratio | | Format |
| | Mute | | Mute |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | P+ | | Ch + |
| | P- | | Ch - |
| | Menu | | Menu |
| | Q. Menu | | D. Menu |
| | Back | | Back |
| | Info | | Info |
| | Exit | | Exit |
| | Red | | Red |
| | Green | | Green |
| | Yellow | | Yellow |
| | Blue | | Blue |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | | Ok |
| | Text | | Text |
| | Subtitle | | Subt |
| | T. Opt. | | Options |
| | Auto Config. | | Dual |
| | Stop | | Stop |
| | Play | | Play |
| | Pause | | Pause |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |