Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	0		0
	Repeat		Shift + Green / APP /
	I<<		I<< / Preset-
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I		>>I / Preset+
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Home		Menu / Home
	Title/PopUp		Sound / Title
	Title/PopUp		Smart / List
	Menu/Info		Info / Angle
	Up		Up
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		OK
	Down		Down
	Back		Back / Return
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Menu Disc		D.Menu / Top
	Red		Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
MUSIC ID	Music ID	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
AV/INPUT	AV Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
VOL+	Vol + Tv	+ VOL	Vol +		
PR/CH^	PR/CH+ Tv	CH PAGE −	CH- / Page-		
MUTE	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
VOL−	Vol - Tv	VOL −	Vol -		
PR/CH~	PR/CH- Tv	+ CH PAGE	CH+ / Page+		