Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV/Rad	TV/Radio /
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
AV Mode	Shift + AV / Input / RDS
Energy Saving	Zoom / Size
1 / Display	1
1 / Display	Shift + Display / Media
2 / Zoom	2
2 / Zoom	Shift + Zoom /
3 / Angle	3
3 / Angle	Shift + Info / Angle
4 / Repeat	4
4 / Repeat	Shift + Green / APP /
5 / A-B	5
5 / A-B	Shift + Yellow / YouTube /
6	6
7 / Subtitle	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7 / Subtitle	Shift + Subtitle / EQ
8 / Audio	8
8 / Audio	Shift + Audio / Lang I/II
9	9
List / Title Me	Smart / List
List / Title Me	Shift + Sound / Title
0 / PBC	0
Q.View / Disc	Display / Media
Q.View / Disc	Shift + D.Menu / Top Menu
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
Up	Up
Left / Rotate	Left
OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right / Rotate	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Return / Exit	Back / Return
Return / Exit	Exit / Cancel / Clear
Red / I<<	Red / Netflix / Search
Red / I<<	I<< / Preset-
Green / <<	Green / APP / Repeat
Green / <<	<< / Tune-
Yellow / >>	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / >>	>> / Tune+
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random
Blue / >>I	>>I / Preset+
Text / Stop	Text / Goto
Text / Stop	Stop / Hold
T. Opt / Play	Setup / OPT /
T. Opt / Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Guide / Pause	Guide / EPG / -/--
Guide / Pause	Pause / Step / Freeze
Eject / Rec	Eject / Surround
Eject / Rec	Rec / Rec Mode
Q. Menu	D. Menu / Top
Info	Info / Angle
Subtitle	Subtitle / EQ
Fav / Mark	Fav / Marker / PC