Mandis shop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	6	6
Mute	Mute / Dimmer	7	7
FM/AM	Shift + 6	8	8
CD/DVD	Shift + 3	9	9
CD/DVD	Shift + 2	0	0
Video 1	Shift + 1	Volume-	Vol -
Video 2	Shift + 4	Volume+	Vol +
Sleep	Sleep / Timer	Play	Play / Slow
Preset-	CH- / Page-	Pause / Step	Pause / Step / Freeze
Preset-	Shift + I<< / Preset-	Stop	Stop / Hold
Preset+	CH+ / Page+	I<< << / Skip-	I<< / Preset-
Preset+	Shift + >>I / Preset+	>> >>I / Skip+	>>I / Preset+
1	1	Prog	TV/Radio /
2	2	Repeat	Green / APP / Repeat
3	3	Test Tone	Text / Goto
4	4	Sound Mode	Sound / Title
5	5	By Pass	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up	Marker	Fav / Marker / PC
Level	Picture / Format	Title	SHIFT + TITLE SOUND: Shift + Sound / Title
Delay	D. Menu / Top	Clear	Exit / Cancel / Clear
Left	Left	Search	Red / Netflix / Search
Enter	OK	>> Fwd /	>> / Tune+
Right	Right		
Display	Display / Media		
Return	Back / Return		
Down	Down		
Set-Up	Setup / OPT /		
Menu	Menu / Home		
S-Title	Subtitle / EQ		
Angle	Info / Angle		
Audio	Audio / Lang I/II		
Rev << / Slow Scaner-	<< / Tune-		
Repeat A-B	SHIFT + YouTube: Shift + Yellow / YouTube /		
Zoom	Zoom / Size		