Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	Input Function		TV/Radio /
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
CLEAR	Clear		Exit / Cancel / Clear
0	0	0	0
	Repeat	+	Shift + Green / APP /
	I<< Skip		I<< / Preset-
	<< Scan		<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>> Scan		>> / Tune+
	>>I Skip		>>I / Preset+
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Speaker Level		Setup / OPT /
	Vol +		Vol +
	Optical/Tv Sound		Smart / List
	Sound Effect	+	Shift + Sound / Title
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	Home		Menu / Home
	3D Sound	+	Shift + 3
	Info/Menu	+	Shift + Menu /
	Info/Menu		Info / Angle
	Up/Preset+		Up
	Up/Preset+	+	Shift + >>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNING-	Left/Tuning-		Left
TUNING-	Left/Tuning-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
ENTER	Enter	OK	OK
TUNING+	Right/Tuning+		Right
TUNING+	Right/Tuning+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
PRESET	Down/Preset-		Down
PRESET	Down/Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
TITLE/POP UP	Title/Pop Up	TITLE SOUND	Sound / Title
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
RDS R	Red/RDS	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RDS R	Red/RDS	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
PTY G	Green/PTY	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PTY SEARCH Y	Yellow/PTY Searc	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MONO/STEREO B	Blue/Mono/Stereo	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUSIC ID	Music ID	GOTO TEXT	Text / Goto
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
VOL+	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
PR/CH	CH+ Tv	CH PAGE +	CH+ / Page+
AV/INPUT	AV Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL−	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
PR/CH	CH- Tv	CH PAGE −	CH- / Page-