Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TV		TV/Radio /
	Caption		Display / Media
	AV Mode		Smart / List
	[ ]/Ratio		Subtitle / EQ
	Input		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	--/List		Guide / EPG / -/--
	0		0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Flashbk		Zoom / Size
	Vol +		Vol +
	FAV		Fav / Marker / PC
	CH/Page+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Audio		Audio / Lang I/II
	CH/Page-		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	Picture		Picture / Format
	Info		Info / Angle
	Sound		Sound / Title
	Settings		Setup / OPT /
	Up		Up
	Q.Menu		D.Menu / Top
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
❚❚	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
•	.	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
••	..	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
∴	.:	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
⁞⁞	::	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung