Mandis shop

LG AKB74935601

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Auto Power | Exit / Cancel / Clear |
| F | Setup / OPT / | | |
| Sound Effect | Sound / Title | | |
| Vol + | Vol + | | |
| *) | D. Menu / Top | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Equalizer | Audio / Lang I/II | | |
| I << | I << / Preset- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >>I | >>I / Preset+ | | |
| DRC | Menu / Home | | |
| Repeat | Green / APP / Repeat | | |
| Auto Vol | Display / Media | | |
| Av Sync | AV / Input / RDS | | |
| Sleep | Sleep / Timer | | |

https://al-remotecontrols.nl/de/LG/10783358-ersatzfernbedienung-fur-LG-AKB74935601.html