| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Red/ Sound↑ | A | Red |
| | Green/ Picture/ ↓ | B | Green |
| | Yellow/ Feature | C | Yellow |
| | Blue/ Install | D | Blue |
| | [ ≡] | REPEAT TEXT | Text |
| | [ ≡0] | SETTINGS OPT | Options |
| | [ ≡+] | AD SUBT | Subt |
| | [ ≡x] / [ · · ] | PICTURE FORMAT | Format |
| | [ /≡] / [ *] | RETURN BACK | Back |
| | [ +] ( [ ≡♦] / Wide | ECO 3D | 3D |
| | [ ≡?] / PC | HOME SMART | Smart |
| | [ ≡i ] / Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| P<P | P<P | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| -/-- EXIT | - / - - | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| V + | Vol + | + VOL | Vol + |
| V - | Vol - | VOL - | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| P + | P+ | + CH | Ch + |
| P - | P- | CH - | Ch - |
| I-II | I - II | SOUND DUAL | Dual |
| INFO | [ i ] / Info | DISPLAY INFO | Info |
| TV/DTV | TV/ DTV | SEARCH TV/R | TV/ R |
| AV | AV | TIMER AV | AV |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| PP | Medi a | | |
| Up | Up | | |
| Down | Down | | |
| Ri ght | Ri ght | | |
| Lef t | Lef t | | |
| OK/ Sel ect | Ok | | |
| M | Menu | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |