| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Source | AV / Input / RDS |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| Lang | Audio / Lang I/II |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| Dialog | Sound / Title |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| TV | TV/ Radio / |
| TV | SHIFT + 1 Shift + 1 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Recall | Fav / Marker / PC |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Menu | Menu / Home |
| BACK | Back / Return |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear | | |
| Q.MENU | Q. Menu | TOP MENU D.MENU D. Menu / Top | | |
| | Browser | SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List | | |
| | Music/Photo | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| ★/ | */o | SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC | | |
| ★/ | */Search | SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix / | | |
| | Tv List | LIST SMART Smart / List | | |
| V+ | Vol + | + VOL Vol + | | |
| P+ | PR+ | + CH PAGE CH+ / Page+ | | |
| i | i | ANGLE INFO Info / Angle | | |
| | Mute | DIMMER MUTE Mute / Dimmer | | |
| | [≡] | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| | Size | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| V- | Vol - | VOL − Vol - | | |
| P- | PR- | CH PAGE − CH- / Page- | | |
| | | | | |
| | | | | |