Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Sleep	Sleep
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide
Recall	Back
Audio	Dual
P. M	Smart

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Info	Info
Input	AV
Up / CH+	Up
Up / CH+	Ch +
Down / CH-	Down
Down / CH-	Ch -
Right / Vol + / Enter	Right
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
Right / Vol + / Enter	Vol +
Right / Vol + / Enter	Ok
Menu	Menu
Page+	>>I
Page-	I <<
Display	Shift + Info
	Exit
Red	Red

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
SIZE Size	ZOOM Eject		
STOP Stop	Stop		
REVEAL Reveal	SEARCH TV/R TV/R		
INDEX Index	SETTINGS OPT Options		
4:3/16:9 4:3 / 16:9	PICTURE FORMAT Format		
C.LOCK C. Lock	APP MEDIA Media		
SUB PG Sub. PG	AD SUBT Subt		
ON/MIX/OFF On/Mix/Off	REPEAT TEXT Text		