Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	AV		AV
	Text		Text
	Menu		Menu
	End		Exi t
	I nf o		I nf o
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
	OK		Ok
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	<<		<<
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mut e		Mut e
	Red		Red
	Gr een		Gr een
	Yel l ow		Yel l ow
	Bl ue		Bl ue
	EPG		Gui de
	Pl us		Smar t
	Radi o		TV/ R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
#PIP #PI P	3D		