Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power
Audio Off	Mute
Slow Down	Ch -
Stop	Stop
Slow Up	Ch +
Auto/Track	Red
Pause	Pause
Subt.	Subt
Rep/A-B	Shift + Text
Title	List
Repeat/1/All	Text
Zoom	Shift + Eject
DVD/TV	Media
Menu	Menu
Menu Up	Up
Display	Info
Return	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu Left	Left
Next	>>I
Progr.	Sleep
Prev.	I <<
OK Enter	Ok
Top Menu	Shift + Menu
Menu Right	Right
Menu Down	Down
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
1	1
2	2
3	3
4	4
Mark	Shift + Pre Ch
Digest	Shift + Info
Rewind	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Play	PLAY MODE ▶	Play	Np	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
Record	REC MODE ●	Rec	Input Source	TIMER AV	AV
F. Forward	»	>>	Setup	SETTINGS OPT	Options
R/L	B	Green	Audio	SOUND DUAL	Dual
Pbc	C	Yellow	3D	ECO 3D	3D
5	5	5			
6	6	6			
7	7	7			
8	8	8			
Video	HOME SMART	Smart			
9	9	9			
Syst. Preset	E-MANUAL D.MENU	D. Menu			
+10	-/-- GUIDE	Guide			
Angle	PICTURE FORMAT	Format			
0	0	0			
C/CH	FAV PRE-CH	Pre Ch			
Open/Close	ZOOM ⏏	Eject			