Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Return	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Setup	Setup / OPT /
TV System	TV/Radio /	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
4	4	I<</Prev	I<< / Preset-
5	5	Down	Down
6	6	Vol +	Vol +
7	7	>>I / Next	>>I / Preset +
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Option	Shift + Setup / OPT / Tools
Goto	Text / Goto	Stop	Stop / Hold
0	0	Play/Pause	Play / Slow
Guide	Guide / EPG / -/--	Repeat	Shift + Green / APP /
<</FR	<< / Tune-	Copy	AV / Input / RDS
>>/FF	>> / Tune+	Select	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CONFIRM	Confirm	LIST SMART	Smart / List		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
ALL	Red/All	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
MUSIC	Blue/Music	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
PHOTO	Green/Photo	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
MOVIES	Yellow/Movies	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		