Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TV / AV		AV / Input / RDS
	TV / TXT		Text / Goto
	Cancel		Shift + Exit / Cancel / Clear
	Reveal		Display / Media
	DTV		Setup / OPT /
	Hold		Stop / Hold
	Size		Zoom / Size
	Subpage		Eject / Surround
	Index		D. Menu / Top
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	CH +		CH+ / Page+
	Menu		Menu / Home
	Vol +		Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CH -		CH- / Page-
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol -		Vol -
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Recall	RETURN BACK	Back / Return		
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		
NICAM/A2	Nicam / A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
CHANNEL LIST	Channel List	LIST SMART	Smart / List		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		