Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	On/Tim	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer	Text	Text / Goto
Still	Pause / Step / Freeze	TV/AV	AV / Input / RDS
Txt Stop	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
Tune-	<< / Tune-	Menu Up	Up
Tune+	>> / Tune+	Info	Info / Angle
Contrast-	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Contrast+	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Color- S.Std	Sound / Title	Menu Right	Right
Menu audio	Audio / Lang I/II	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Subt.List	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Surround	Eject / Surround	Swap	Back / Return
Color+ P.Std	Picture / Format	Volume+	Vol +
Txt Expand	Zoom / Size	View	Smart / List
Sleep Timer	Sleep / Timer	Chan.Up	CH+ / Page+
Return TV	TV/Radio /	Volume-	Vol -
Menu video	D.Menu / Top Menu	Display	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Chan. Down	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tone-	Shift + << /
Tone+	Shift + >> /
Bright- Sys	Shift + I<< / Preset-
Bright+ Mode	Shift + >>I / Preset+
Nicam/Mono	Shift + Audio / Lang I/II
4. # 16:9	Shift + Picture / Format
Aft/Caf	Shift + TV/Radio / Program
Off/Tim	Shift + Setup / OPT / Tools
Mix Scan	Shift + Text /
Game Coo	Shift + AV / Input / RDS
Store Text	Shift + Menu /
Browse	Shift + Info / Angle
Level L	Shift + Left
On Pip	Shift + OK
Level R/Woofer	Shift + Right
Back	Shift + Back / Return
Audio+	Shift + Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Update	SHIFT + CH PAGE +		
Audio-	SHIFT + VOL −		
Disp	SHIFT + MEDIA DISPLAY		
Reveal	SHIFT + CH PAGE −		
3.*	SHIFT + CD - STB 3		
Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH		