Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	i	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	PR+	CH+ / Page+
PP	Back / Return	PR-	CH- / Page-
I - II	Audio / Lang I/II	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Red/ Sound	Red / Netflix / Search
7	7	Green/ Picture	Green / APP / Repeat
8	8	Yellow/ Feature	Yellow / YouTube / Repeat
9	9	Blue/ Install	Blue / Prime Video / Random
0	0	TV	TV/ Radio /
P<P	Fav / Marker / PC	AV	AV / Input / RDS
--	Guide / EPG / -/--	[=]	Text / Goto
M/ Menu	Menu / Home	[=o]	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[=+]	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
[=?]	SURROUND — Eject / Surround		
[=i]	LIST SMART — Smart / List		
[=x]	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
[=♦]	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
[. =]	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		