Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Blue / R.List	Blue / Prime Video / Random
<< / Sub	<< / Tune-	Mute	Mute / Dimmer
<< / Sub	Subtitle / EQ	Up / CH+	Up
>> / TTX	Text / Goto	Recall	Back / Return
>> / TTX	>> / Tune+	Left / Vol-	Left
Play	Play / Slow	OK	OK
Rec	Rec / Rec Mode	Right / Vol+	Right
TV/R	TV/Radio /	Menu	Menu / Home
Sat	Shift + 0	Down / CH-	Down
Pause / T	Pause / Step / Freeze	Exit	Exit / Cancel / Clear
Stop	Stop / Hold	Vol+	Vol+
Green / App	Shift + Green / APP /	PVR	Display / Media
Green / App	Green / APP / Repeat	Page+	CH+ / Page+
Red / Audio	Red / Netflix / Search	Vol-	Vol-
Red / Audio	Audio / Lang I/II	Fav	Fav / Marker / PC
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Page-	CH- / Page-
Blue / R.List	Smart / List	1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2abc	2	DVD 2	2		
3def	3	CD - STB 3	3		
4ghi	4	VIDEO 4	4		
5jkl	5	TAPE 5	5		
6mno	6	TUNER 6	6		
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8tuv	8	USB 8	8		
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		