Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
Format	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
Format	SIZE ZOOM Zoom / Size
4	4
5	5
6	6
Lock	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
7	7
8	8
9	9
?	ANGLE INFO Info / Angle
0	0
Z	RETURN BACK Back / Return
-/--	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV/AV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
P+	CH PAGE CH+ / Page+
P+	Up
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	VOL Vol -
MENU	HOME MENU Menu / Home
Right / Vol +	VOL Vol +
Right / Vol +	Right
TXT	GOTO TEXT Text / Goto
P-	Down
Down / P-	CH PAGE CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Mix	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /
Text Cancel	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Text Reveal	LIST SMART Smart / List
Stop	HOLD Stop / Hold
Red / Picture	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red / Picture	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green / Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Green / Sleep	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow / Timer	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer		
Blue / Audio	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Blue / Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
P Mode	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
Docs	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
S Mode	TITLE SOUND — Sound / Title		