Mandis shop

Mitsubishi EX320U

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER		Power	
Freeze		Mode	
MENU / EXIT		Menu	
AUTO		Auto	
UP / KEYSTONE		Up	
DOWN / KEYST.		Down	
LEFT		Left	
ENTER / MODE		Enter	
RIGHT / LOCK		Right	
Blank		Mute / Blank	Blank / Mute
SOURCE		Source	
VOLUME+		Page▲ Vol	Vol + / Page +
VOLUME-		Page▼ Vol	Vol - / Page -
Magnify +		Play +	+ / Play
Magnify -		Stop −	- / Stop
TIMER ON		Timer Freeze	Freeze / Timer
TIMER SET UP		Shift + Timer Freeze	Shift + Freeze / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://all-remote-controls.nl/de/Mitsubishi/1061267-60703-ersatzfernbedienung-fur-Mitsubishi-EX220U.html