Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Up / CH+	Up
Info	Info	Up / CH+	Ch +
1	1	Down / CH-	Down
2	2	Down / CH-	Ch -
3	3	Right / Vol +	Right
4	4	Right / Vol +	Vol +
5	5	Left / Vol -	Left
6	6	Left / Vol -	Vol -
7	7	OK	Ok
8	8	Menu	Menu
9	9	Exit	Exit
0 / Zoom	0	Blue / Pause	Blue
0 / Zoom	Eject	Blue / Pause	Pause
Audio	Dual	Red / Text	Red
Mute	Mute	Red / Text	Text
Recall	Back	Multivideo	Smart
FAV	Pre Ch	Yellow / Subtitl	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow / Subtitl	AD SUBT	Subt
	TV / AV	TIMER AV	AV
	Green / P/N	B	Green
	SAT	APP MEDIA	Medi a
	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	EPG	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
TV/SAT	AV
TV/Radio	TV/R
Zoom	Eject
List	List
Audio	Dual
EPG	Guide
Timer	Shift + AV
Text	Text
Exit	Exit
Menu	Menu
M/P	Media
Mute	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	>>
P-	<<
Recall	Pre Ch
FAV	Shift + Pre Ch
1	1
2	2
3	3
4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PAUSE	Pause	II	Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung