Mandis shop

Toshiba CT-8529

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Home	HOME SMART	Smart
P	P+	CH +	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Input	TIMER AV	AV
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Colors	A	Red
	Play	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop
123 #	123#	FAV PRE-CH	Pre Ch
Rakuten TV	Rakuten Tv	SEARCH TV/R	TV/R
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

https://all-remote-controls.nl/de/Toshiba/10870-8550-ersatzfernbedienung-fur-Toshiba-CT-8529-30996.html