Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON POWER	Power On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
COMP1 1	1/ Comp1	TV 1	1
COMP2 2	2/ Comp2	DVD 2	2
AUTO ADJ. 3	3/ Auto Adj.	CD-STB 3	3
HDMI1 4	4/ HDMI 1	VIDEO 4	4
HDMI2 5	5/ HDMI 2	TAPE 5	5
DisplayPort 6	6/ Display Port	TUNER 6	6
VIDEO 7	7/ Video	AUX-HDD 7	7
USB-A 8	8/ USB-A	USB 8	8
USB-B 9	9/ USB-B	BLUETOOTH 9	9
+ ID SET	ID Set/+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
LAN 0	0/ LAN	HDMI-SAT 0	0
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
CLEAR	Clear	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AV-MUTE	AV-Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
D-ZOOM+	D-Zoom+	TUNE+	>> / Tune+
	Down		Down
PAGE+	Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
D-ZOOM-	D-Zoom-	TUNE-	<< / Tune-
PAGE-	Page-	CH PAGE -	CH- / Page-
L-CLICK MOUSE	Mouse L-Click	LIST SMART	Smart / List
MOUSE R-CLICK	Mouse R-Click	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ECO	Eco	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
KEYSTONE	Keystone	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL. +	Vol +	VOL +	Vol +
HELP	Help	ANGLE INFO	Info / Angle
FOCUS ZOOM	Focus/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
VOL. −	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung