Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+ -/--	-/-- / 10+	-/-- GUIDE	Guide
Q. VIEW	Q. View	HOME SMART	Smart
P.P	P. P	FAV PRE-CH	Pre Ch
[+]	[+]	DISPLAY INFO	Info
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏮	⏮	⏮	I <<
⏭	⏭	⏭	>>I
⏪	⏪	⏪	<<
⏩	⏩	⏩	>>
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
⏯	▶ / ⏸	PLAY MODE ▶	Play
⏯	▶ / ⏸	⏸	Pause
■	■	■	Stop
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
SOURCE	TV / AV / DVD	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PROG+	Prog+	+ CH	Ch +
PROG-	Prog-	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SYS.	Sys.	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REVEAL	Reveal	B	Green
TEXT SLOW	Slow / Text	REPEAT TEXT	Text
SIZE	Size	ECO 3D	3D
MIX	Mix	SEARCH TV/R	TV/R
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
INDEX ANGLE	Angle / Index	PICTURE FORMAT	Format
STOP	Stop	SHIFT + ■	Shift + Stop
SUB.PAGE ZOOM	Zoom /	ZOOM ⏏	Eject
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
GOTO	Goto	A	Red
ⓘ	(j)	D	Blue
DVD SETUP	DVD Setup	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
▲	Up	▲	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down