Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
[1I2]	Display / Media
I-II	Audio / Lang I/II
[<>]/[+]	Zoom / Size
AV/[?]	AV / Input / RDS
Red/Timer	Sleep / Timer
Red/Timer	Red / Netflix / Search
Green/[ ]	Green / APP / Repeat
Yellow/[:≡]	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
[≡]	Text / Goto
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
[-O-]	Smart / List
Vol +	Vol +
[ ] Smart	Picture / Format
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
♪ Smart	Sound / Title
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[i +]	ANGLE INFO	Info / Angle
	0	HDMI - SAT 0	0
	P<P	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung