Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Back	RETURN BACK	Back / Return
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH-	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Vol -	VOL –	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
0	0	HDMI - SAT 0	0
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Back	RETURN BACK	Back / Return
MODE	Mode	HOME MENU	Menu / Home
CH-	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Vol -	VOL –	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
0	0	HDMI - SAT 0	0
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

https://al-rendecontrol.nl/product/UKOM1036939-ersatzfernbedienung-fur-UKOM1036939-ersatzfernbedienung-fur-UKOM1036939-ersatzfernbedienung-fur-