Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
INFO	[≡i] / I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SOURCE	[≡?] / Sour ce	TIMER AV	AV
AUDIO	O) I / I I / Audi o	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[≡♦] / [+]	ECO 3D	3D
	Recal l	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
ENTER	Ent er	OK	Ok
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Gui de
♥	♥	FAV PRE-CH	Pr e Ch
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
	I <<	I <<	I <<
	>>I	>>I	>>I
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	II	Pause
STILL	Stop	■	Stop
	Rec	REC MODE ●	Rec
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
STILL	[≡+] / Still	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	[≡o] / Subtitle	AD SUBT	Subt
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	[≡x]	SETTINGS OPT	Options
DMP	DMP	HOME SMART	Smart
INDEX	Index	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung