Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Up	Up
1/ VCR/ DVR	1	Previous Menu/ Muting	Menu / Home
2/ CBL/ SAT	2	Left/ Playlist/ C	Left
3/ Game/ TV	3	Enter	OK
4/ AUX	4	Right/ Playlist/ C	Right
5/ Multi CH	5	Setup	Setup / OPT /
6/ DVD	6	Down	Down
7/ Tape	7	Return	Back / Return
8/ Tuner	8	Pause/ <	Pause / Step / Freeze
9/ CD	9	Play	Play / Slow
+10/ 10/ -/ - -/ D. Tu	Guide / EPG / -/ - -	Stop	Stop / Hold
0/ 11/ Dimmer	0	<<	<< / Tune-
CLR/ 12/ Sleep/ Ent	Fav / Marker / PC	>>	>> / Tune+
CH Disc	CH+ / Page+	Stereo	Sound / Title
CH Disc Album	CH- / Page-	Surround	Eject / Surround
Vol +	Vol +	< Listening Mode	+ Shift + Left
Vol -	Vol -	Listening Mode >	+ Shift + Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO TEST TONE Test Tone/Audi	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
SUBTITLE CH SEL CH Sel/Subtitl	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
RANDOM LEVEL- Random Level -	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
REPEAT LEVEL+ Repeat Level +	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
L NIGHT DVD L. Night/DVD	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
CINE FLTR HDD Cine FLTR/HDD	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Enter	OK
1/ VCR/ DVR	1	Right/ Playlist/ C	Right
2/ CBL/ SAT	2	Setup	Setup / OPT /
3/ Game/ TV	3	Down	Down
4/ AUX	4	Return	Back / Return
5/ Multi CH	5	Pause/ <	Pause / Step / Freeze
6/ DVD	6	Play	Play / Slow
7/ Tape	7	Stop	Stop / Hold
8/ Tuner	8	<<	<< / Tune-
9/ CD	9	>>	>> / Tune+
+10/ 10/ -/ - -/ D. Tu	Guide / EPG / -/ - -	I <<	I << / Preset-
0/ 11/ Dimmer	0	>>I	>>I / Preset+
CLR/ 12/ Sleep/ Ent	Fav / Marker / PC	Stereo	Sound / Title
Guide/ Top	D. Menu / Top	Surround	Eject / Surround
Up	Up	< Listening Mode	CH- / Page-
Previous Menu/ Muting	Menu / Home	Listening Mode >	CH+ / Page+
Left/ Playlist/ C	Left	Test Tone/ Audi	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SUBTITLE CH SEL	CH Sel / Subtitl	LIST SMART	Smart / List		
RANDOM LEVEL-	Level - / Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT LEVEL+	Level +/ Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
PLAY MODE VCR	Play Mode VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
L NIGHT DVD	L. Night / DVD	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
CINE FLTR HDD	Cine FLTR/ HDD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Pause/ <	Pause / Step / Freeze
1/ VCR/ DVR	1	Play	Play / Slow
2/ CBL/ SAT	2	Stop	Stop / Hold
3/ Game/ TV	3	<<	<< / Tune-
4/ AUX	4	>>	>> / Tune+
5/ Multi CH	5	I <<	I << / Preset-
6/ DVD	6	>>I	>>I / Preset+
7/ Tape	7	Stereo	Audio / Lang I/II
8/ Tuner	8	Surround	Eject / Surround
9/ CD	9	< Listening Mode	Left
+10/ 10/ -/ --/ D. Tu	Guide / EPG / -/--	Listening Mode >	Right
0/ 11/ Dimmer	0	Level -/ Random	Blue / Prime Video / Random
CLR/ 12/ Sleep/ Ent	Fav / Marker / PC	Level +/ Repeat	Green / APP / Repeat
Disc/ Album	CH+ / Page+	Display	Display / Media
Disc/ Album CH-	CH- / Page-		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby		Power
1 VCR/DVR	1/ VCR/ DVR	TV 1	1
2 CBL/SAT	2/ CBL/ SAT	DVD 2	2
3 GAME/TV	3/ Game/ TV	CD-STB 3	3
4 AUX	4/ AUX	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5/ Multi CH	TAPE 5	5
6 DVD	6/ DVD	TUNER 6	6
7 TAPE	7/ Tape	AUX-HDD 7	7
8 TUNER	8/ Tuner	USB 8	8
9 CD	9/ CD	BLUETOOTH 9	9
+10	+10/ 10/ -/ - - / D. Tu	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/ - -
0 DIMMER	0/ 11/ Dimmer	HDMI-SAT 0	0
CH DISC ALBUM	Disc/ Album	CH PAGE	CH+ / Page+
CH DISC ALBUM	Disc/ Album CH-	CH PAGE	CH- / Page-
	Pause/ <	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
	< Listening Mode		Left
	Listening Mode >		Right
PLAY MODE VCR	Play Mode/ VCR	OK	OK
L NIGHT DVD	L. Night / DVD	TIMER SLEEP	Sleep / Timer