Mandis shop

RC895S

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	On/Standby		Power
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual
TV	Input TV	SEARCH TV/R	TV/R
BLUETOOTH	Input Bluetooth	HOME SMART	Smart
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
SUBWOOFER +	Subwoofer +	+ CH	Ch +
SUBWOOFER −	Subwoofer -	CH −	Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung