Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Power Receiver		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
BD/DVD	BD / DVD	1	1
VCR/DVR	VCR / DVR	2	2
CBL/SAT	CBL / SAT	3	3
GAME	GAME	4	4
PC	PC	5	5
AUX	AUX	6	6
TUNER	TUNER	TIMER AV	AV
TUNER	TUNER	7	7
TV/CD	TV / CD	8	8
PHONO	PHONO	9	9
PORT	PORT	-/-- GUIDE	Guide
NET	NET	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
NET	NET	0	0
USB	USB	APP MEDIA	Media
USB	USB	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
HOME	Home	HOME SMART	Smart
CH DISC	CH+	+ CH	Ch +
ALBUM	CH-	CH −	Ch -
GUIDE/TOP MENU SP LAYOUT	SP Layout	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PREV CH/MENU VIDEO	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
PLAYLIST	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PLAYLIST	Right		Right
	Down		Down
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	I<<	I<<	I<<
	>>I	>>I	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause / Play Rev		Pause
	Stop		Stop
SEARCH MOVIE/TV	Movie / TV	A	Red
REPEAT MUSIC	Music	B	Green
RANDOM GAME	Game	C	Yellow
MODE THX	Thx	D	Blue
+10 D.TUN DIMMER	Dimmer	SOUND DUAL	Dual
+10 D.TUN DIMMER	D.TUN	SEARCH TV/R	TV/R
CLR SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5	SHIFT + 5	Shift + 5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9	SHIFT + 9	Shift + 9
11 0	0	SHIFT + 0	Shift + 0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Power Receiver		Power
BD/DVD	BD / DVD	1	1
VCR/DVR	VCR / DVR	2	2
CBL/SAT	CBL / SAT	3	3
GAME	GAME	4	4
PC	PC	5	5
AUX	AUX	6	6
TUNER	TUNER	TIMER AV	AV
TUNER	TUNER	7	7
TV/CD	TV / CD	8	8
PHONO	PHONO	9	9
PORT	PORT	-/-- GUIDE	Guide
NET	NET	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
NET	NET	0	0
USB	USB	APP MEDIA	Media
USB	USB	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTING	Muting	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
HOME	Home	HOME SMART	Smart
+ CH DISC	CH+ / Album+	+ CH	Ch +
ALBUM −	CH- / Album-	CH −	Ch -
GUIDE/TOP MENU SP LAYOUT	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PREV CH/MENU VIDEO	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
PLAYLIST	Page- / Playlis		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PLAYLIST	Page+ / Playlist		Right
	Down		Down
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play
>>	>>
Pause / Play Rev	Pause
Stop	Stop
Search	TV/R
Search	Red
Repeat	Green
Repeat	Text
Random	Yellow
Mode	Blue
Mode	Shift + Play
1	Shift + 1
2	Shift + 2
3	Shift + 3
4	Shift + 4
5	Shift + 5
6	Shift + 6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	Shift + 7
8	Shift + 8
9	Shift + 9
0	Shift + 0
--/--- +10	Shift + Guide
Sleep	Sleep
Display	Info
CLR	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Power Receiver		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
BD/DVD	BD / DVD	1	1
VCR/DVR	VCR / DVR	2	2
CBL/SAT	CBL / SAT	3	3
GAME	GAME	4	4
PC	PC	5	5
AUX	AUX	6	6
TUNER	TUNER	7	7
TV/CD	TV / CD	8	8
PHONO	PHONO	9	9
TUNER	TUNER	TIMER AV	AV
PORT	PORT	-/-- GUIDE	Guide
NET	NET	0	0
NET	NET	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
USB	USB	FAV PRE-CH	Pre Ch
USB	USB	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
HOME	Home	HOME SMART	Smart
CH DISC	CH+	+ CH	Ch +
ALBUM	CH-	CH −	Ch -
GUIDE/TOP MENU SP LAYOUT	SP Layout	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
PREV CH/MENU VIDEO	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
PLAYLIST	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PLAYLIST	Right		Right
	Down		Down
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	I<<		I<<
	>>I		>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	❚❚	Pause
	Stop	■	Stop
SEARCH MOVIE/TV	Movie / TV	A	Red
REPEAT MUSIC	Music	B	Green
RANDOM GAME	Game	C	Yellow
MODE THX	Thx	D	Blue
D.TUN +10 DIMMER	Dimmer	SOUND DUAL	Dual
D.TUN +10 DIMMER	D.TUN	SEARCH TV/R	TV/R
CLR SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5	SHIFT + 5	Shift + 5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9	SHIFT + 9	Shift + 9
11 0	0	SHIFT + 0	Shift + 0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Power		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
BD/DVD	BD / DVD	1	1
VCR/DVR	VCR / DVR	2	2
CBL/SAT	CBL / SAT	3	3
GAME	GAME	4	4
PC	PC	5	5
AUX	AUX	6	6
TUNER	TUNER	7	7
TUNER	TUNER	TIMER AV	AV
TV/CD	TV / CD	8	8
PHONO	PHONO	9	9
PORT	PORT	-/-- GUIDE	Guide
NET	NET	0	0
NET	NET	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
USB	USB	FAV PRE-CH	Pre Ch
USB	USB	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
HOME	Home	HOME SMART	Smart
CH DISC	CH+	+ CH	Ch +
ALBUM	CH-	CH −	Ch -
GUIDE/TOP MENU SP LAYOUT	SP Layout	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
PREV CH/MENU VIDEO	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
PLAYLIST	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PLAYLIST	Right		Right
	Down		Down
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	I<<	I<<	I<<
	>>I	>>I	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	II	Pause
	Stop	■	Stop
SEARCH MOVIE/TV	Movie / TV	A	Red
REPEAT MUSIC	Music	B	Green
RANDOM GAME	Game	C	Yellow
MODE THX	Thx	D	Blue
D.TUN +10 DIMMER	Dimmer	SOUND DUAL	Dual
D.TUN +10 DIMMER	D.TUN	SEARCH TV/R	TV/R
CLR SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5	SHIFT + 5	Shift + 5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9	SHIFT + 9	Shift + 9
11 0	0	SHIFT + 0	Shift + 0