Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
BD/DVD	BD / DVD	SHIFT + 1	Shift + 1
VCR/DVR	VCR / DVR	SHIFT + 2	Shift + 2
CBL/SAT	CBL / SAT	SHIFT + 3	Shift + 3
GAME	GAME	SHIFT + 4	Shift + 4
TV/TAPE	TV / TAPE	SHIFT + 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + 6	Shift + 6
PHONO	PHONO	SHIFT + 7	Shift + 7
TUNER	TUNER	SHIFT + 8	Shift + 8
PORT	PORT	SHIFT + 9	Shift + 9
USB	USB	SHIFT + 0	Shift + 0
NET	NET	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
MODE	Mode	HOME SMART	Smart
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Pause / Rev. Pla		Pause
	<<		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Stop		Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random	SEARCH TV/R	TV/R
LIST	List	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
PLAY LIST <	Left / Play List		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
> PLAY LIST	Right / Play List		Right
	Down		Down
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
CH ALBUM +	CH+ / Album+	CH +	Ch +
CH ALBUM -	CH- / Album-	CH -	Ch -
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MUTING	Muting	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLR	CLR	CLEAR EXIT	Exit
CAPS >10 D.TUN	>10 / D.Tun /	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep