Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	RCVR Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ON	RCVR On		Power
STDBY	RCVR Standby	SHIFT +	Shift + Power
RETURN	RCVR Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	RCVR Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH DISC	RCVR Disc+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	RCVR Up		Up
VOL	RCVR Vol +	+ VOL	Vol +
CH DISC	RCVR Disc-	CH PAGE −	CH- / Page-
	RCVR Left		Left
ENTER	RCVR Enter	OK	OK
	RCVR Right		Right
VOL	RCVR Vol -	VOL −	Vol -
	RCVR Down		Down
AUDIO TV/VCR	RCVR Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH SEL TOP MENU	RCVR CH Sel / Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TEST MENU	RCVR Test / Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTING M	RCVR Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ANGLE LEVEL	RCVR Level	SHIFT +	Shift + Down
SUBTITLE LEVEL	RCVR Level Up	SHIFT +	Shift + Up
	RCVR I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	RCVR Play	SLOW	Play / Slow
	RCVR >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	RCVR <<	TUNE-	<< / Tune-
	RCVR Stop	HOLD	Stop / Hold
	RCVR >>	TUNE+	>> / Tune+
RANDOM R	RCVR Rec /	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	RCVR Pause / Play Rev.	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
DVD	RCVR Input Sel.	DVD 2	2
CD	RCVR Input Sel.	CD-STB 3	3
V1	RCVR Input Sel.	VIDEO 4	4
V2	RCVR Input Sel.	TV 1	1
TAP	RCVR Input Sel.	TAPE 5	5

TAP

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUN	RCVR Input Sel.	TUNER 6	6
V3	RCVR Input Sel.	AUX-HDD 7	7
V4	RCVR Input Sel.	USB 8	8
V5	RCVR Input Sel.	BLUETOOTH 9	9
PH	RCVR Input Sel.	HDMI-SAT 0	0
1 STEREO	RCVR Stereo	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2 DIRECT	RCVR Direct	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3 DSP ►	RCVR DSP ►	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4 SURR	RCVR SURR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
4 SURR	RCVR SURR	SHIFT + SURROUND ⏏	Shift + Eject / Surround
5 THX	RCVR THX	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6 DSP ◄	RCVR ◄ DSP	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7 SP A	RCVR SP A	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
8 SP B	RCVR SP B	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9 Re-EQ	RCVR Re-EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
9 Re-EQ	RCVR Re-EQ	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
+10 DISPLAY	RCVR Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0 DIMMER	RCVR Dimmer	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
0 DIMMER	RCVR Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SEARCH ZONE 2 ENTER	RCVR Zone 2	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	ON		Power
	STDBY		Shift + Power
	Return		Back / Return
	Setup		Setup / OPT /
	Disc+		CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol +		Vol +
	Disc-		CH- / Page-
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Vol -		Vol -
	Down		Down
	Top Menu		D. Menu / Top
	Menu		Menu / Home
	Muting		Mute / Dimmer
	Angle		Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Subtitle		Subtitle / EQ
	I<<		I<< / Preset-
	Play		Play / Slow
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	Stop		Stop / Hold
	>>		>> / Tune+
	Random		Blue / Prime Video / Random
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Open / Close		Eject / Surround
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8 SP B	8	USB 8	8
9 Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9
+10 DISPLAY	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0	HDMI - SAT 0	0
SEARCH ZONE 2 ENTER	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	ON	Power		3 DSP	3	CD-STB 3	3
STDBY	STDBY	SHIFT + Power	Shift + Power	4 SURR	4	VIDEO 4	4
CH DISC	Disc+	CH PAGE	CH+ / Page+	5 THX	5	TAPE 5	5
VOL	Vol +	VOL	Vol +	6 DSP	6	TUNER 6	6
VOL	Vol -	VOL	Vol -	7 SP A	7	AUX-HDD 7	7
MUTING M	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	8 SP B	8	USB 8	8
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-	9 Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9
	Play	SLOW	Play / Slow	+10 DISPLAY	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+	0 DIMMER	0	HDMI-SAT 0	0
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
RANDOM R	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround				
1 STEREO	1	TV 1	1				
2 DIRECT	2	DVD 2	2				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	ON	Power	
STDBY	STDBY	SHIFT + Power	Shift + Power
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
ENTER	Enter	OK	OK
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
RANDOM	Rec / Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
RANDOM	Rec / Random	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1 STEREO	1	TV 1	1
2 DIRECT	2	DVD 2	2
3 DSP	3	CD-STB 3	3
4 SURR	4	VIDEO 4	4
5 THX	5	TAPE 5	5
6 DSP	6	TUNER 6	6
7 SP A	7	AUX-HDD 7	7
8 SP B	8	USB 8	8
9 Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9
+10 DISPLAY	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0	HDMI-SAT 0	0