Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On / Standby	Power
Input Selector V	1
Input Selector V	4
Input Selector V	7
Input Selector Multi CH	8
Input Selector	2
Input Selector	5
Input Selector Tuner	6
Input Selector C	3
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer
Power Tv	Shift + Power
Vol + Tv	Shift + Vol +
CH/Disc/Album	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
Vol - Tv	Shift + Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH/Disc/Album	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Guide/Top	Guide / EPG / -/--
Guide/Top	D. Menu / Top
Up	Up
Muting	Mute / Dimmer
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Setup	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
STEREO	Listening Mode Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
LISTENIN SURROUND	Listening Mode Surround	SURROUND	Eject / Surround		
G MODE	Listening Mode <	TITLE SOUND	Sound / Title		
	Listening Mode >	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
AUDIO TEST TONE	Test Tone	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
SUBTITLE CH SEL	CH Sel	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
RANDOM LEVEL-	Level -	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT LEVEL+	Level +	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
L NIGHT DVD	L. Night	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
CINE FLTR HDD	Cine FLTR	FORMAT PICTURE	Picture / Format		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Left / Playlist / Ca	Left
1	1	Enter	OK
2	2	Right / Playlist / C	Right
3	3	Return	Back / Return
4	4	Down	Down
5	5	Setup	Setup / OPT /
6	6	Pause	Pause / Step / Freeze
7	7	Play	Play / Slow
8	8	Stop	Stop / Hold
9	9	<<	<< / Tune-
+10/ 10/ - / - -	Guide / EPG / - / - -	>>	>> / Tune+
0/ 11	0	I <<	I << / Preset-
CLR	Exit / Cancel / Clear	>>I	>>I / Preset+
Top Menu	D. Menu / Top	Stereo	Shift + Subtitle / EQ
Up	Up	Surround	Shift + Eject / Surround
Previous Menu/ Muting	Menu / Home	< Listening Mode	Shift + Sound / Title
Previous Menu/ Muting	Mute / Dimmer	Listening Mode >	Shift + Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO TEST TONE	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE CH SEL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
RANDOM LEVEL-	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT LEVEL+	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
PLAY MODE VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
PLAY MODE VCR	Play Mode VCR	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
L NIGHT DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
CINE FLTR HDD	HDD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	On / Standby		Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD-STB 3	3
4 V4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX-HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10/ 10/ -/ --	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0/ 11	HDMI-SAT 0	0
CLR SLEEP	12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH DISC ALBUM	Disc+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol +	VOL	Vol +
CH DISC ALBUM	Disc-	CH PAGE	CH- / Page-
VOL	Vol -	VOL	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STEREO	Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LISTENING SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
G MODE	< Listening Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Listening Mode >	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
RANDOM LEVEL-	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT LEVEL+	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Power		Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD-STB 3	3
4 V4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX-HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10/ 10/ - / - -	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / - / - -
0 DIMMER	0/ 11	HDMI-SAT 0	0
+ CH DISC ALBUM	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH DISC ALBUM	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
STEREO	Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LISTENING SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
G MODE	< Listening Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Listening Mode >	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PLAY MODE VCR	Play Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
L NIGHT DVD	L. Night	TIMER SLEEP	Sleep / Timer