Mandis shop

Onkyo RC-849S

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Up	Up
Open/Close	Eject / Surround	Left	Left
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	Enter	OK
Display	Display / Media	Right	Right
Sleep	Sleep / Timer	Menu	Menu / Home
CD	Shift + 3	Down	Down
Tuner	Shift + 6	Return	Back / Return
Line	Subtitle / EQ	Vol +	Vol +
Digital	D. Menu / Top	Tone Ball	Smart / List
USB	Shift + 8	Vol -	Vol -
Pause	Pause / Step / Freeze	Muting	Mute / Dimmer
I <</ < Preset	I << / Preset-	Memory	TV/ Radio /
Play	Play / Slow	Random	Blue / Prime Video / Random
Preset >/ >>I	>>I / Preset+	Repeat	Green / APP / Repeat
<</ < Tun	<< / Tune-	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2
Tun >/ >>	>> / Tune+	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
10/ 0	0/ 10	HDMI - SAT 0	0		
D.TUN/CLEAR	D. Tun/ Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		