Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Home	SHIFT +	Shift + Menu /
	CC		Subtitle / EQ
	MTS		D.Menu / Top
	VGA		Sleep / Timer
	DTV strength		Setup / OPT /
	TV	SHIFT + 1	Shift + 1
	AV		AV / Input / RDS
	HDMI	SHIFT + 0	Shift + 0
	CHList		Smart / List
	EPG		Guide / EPG / -/--
	FAV		Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Aspect		Zoom / Size
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Source	SHIFT +	Shift + AV / Input / RDS
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Tv Display		TV/Radio /
	Vol +		Vol +
	Sound Mode		Sound / Title
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Picture Mode		Picture / Format
	CH-		CH- / Page-
	1		1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
•	.	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung