Mandis shop

RB- MCR350MO

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
ON	Standby/On		Power	►/II	Play	SLOW ►	Play / Slow
FUNCTION	Function	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	►/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
MEMORY	Memory	LIST SMART	Smart / List	SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
BASS	Bass	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
1	1	TV 1	1	■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
2	2	DVD 2	2	– TUNING/ I◄◄	I <</ Tuning/ File-	PRESET- I◄◄	I << / Preset-
3	3	CD-STB 3	3	ING/FILE + ►►I	Tuning/ File+/ >>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+
4	4	VIDEO 4	4	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
5	5	TAPE 5	5	CD RANDOM	CD Random	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
6	6	TUNER 6	6	TAPE ►	Tape >	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
7	7	AUX-HDD 7	7	FM MODE/ REPEAT	FM	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
8	8	USB 8	8	◄◄	<< Tape	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
9	9	BLUETOOTH 9	9	►►	Tape >>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
PRESET FOLDER SELECT	Preset/ Folder Select	OK	OK	■	Stop Tape	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
0	0	HDMI-SAT 0	0	○	Rec Tape	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec / Rec Mode
OVER	Over	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	●/II	Rec/ Pause Tape	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

https://all-remote-controls.nl/de/10586-7928-ersatzfernbedienung-fur-RB-MCR350MO-6506749.html