| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | +10 | | Guide |
| | Cancel | | Exit |
| | DVD | | Blue |
| | iPod/USB | | Green |
| | FM/EXT-In | | Yellow |
| | One touch play | | Eject |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | I<< Skip/Down | | I<< |
| | Up/Skip >>I | | >>I |
| | << Slow/Search | | << |
| | Slow/Search >> | | >> |
| | Stop | | Stop |
| | Pause | | Pause |
| | Play | | Play |
| | Start | | Smart |
| | Top Menu/Direct Navigator | | List |
| | Menu/Play List | | Menu |
| | Return | | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| OK | OK | OK | Ok |
| FUNCTIONS | Functions | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| PLII | [OI O] PLI I | SOUND DUAL | Dual |
| PLAY MODE REPEAT | Play Mode/Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| FL DISPLAY SLEEP | FL Display-Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| SOUND W.S. | Sound-W S. | AD SUBT | Subt |
| SUBWOOFER LEVEL CH SELECT | Level/Subwoofer/ CH Select | SEARCH TV/R | TV/R |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| TV | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| TV/AV | Tv/AV Tv | TIMER AV | AV |
| VOL + | Vol + Tv | SHIFT + VOL + | Shift + Vol + |
| VOL − | Vol - Tv | SHIFT + VOL − | Shift + Vol - |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |