Mandis shop

EUR642100

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| LEVEL + | Level + | + VOL | Vol + |
| LEV − | Level - | VOL − | Vol - |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM ⏏ | Eject |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | -/-- GUIDE | Guide |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| >10 | >10 | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| PROGRAM | Program | PROG SLEEP | Sleep |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back |
| TIME MODE | Time Mode | SEARCH TV/R | TV/R |
| A-B REPEAT | A-B Repeat | TIMER AV | AV |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| RANDOM | Random | APP MEDIA | Media |
| AUTO CUE | Auto Cue | SETTINGS OPT | Options |
| TAPE LENGTH | Tape Length | SOUND DUAL | Dual |
| SIDE A/B | Side A-B | PICTURE FORMAT | Format |
| TIME FADE | Time Fade | ECO 3D | 3D |
| PEAK SEARCH | Peak Search | AD SUBT | Subt |
| SEA | << Search | << | << |
| RCH | Search >> | >> | >> |
| S | I << Skip | I << | I << |
| KIP | Skip >>I | >>I | >>I |
| STOP | Stop | ■ | Stop |
| PAUSE | Pause | II | Pause |
| PLAY | Play | PLAY MODE ▶ | Play |