Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
OPEN/CLOSE	OPEN/CLOSE	ZOOM	Eject
PRESET/ALBUM	▲/ PRESET/ ALBUM		Up
	▼/ PRESET/ ALBUM		Down
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
DISPLAY RDS	Display/ RDS	DISPLAY INFO	Info
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG/ CLOCK SET	PROG/ CLOCK	SETTINGS OPT	Options
REPEAT/ SHUFFLE	REPEAT/ SHUFFL	REPEAT TEXT	Text
SLEEP/ TIMER	SLEEP/ TIMER	PROG SLEEP	Sleep
DSC	DSC	-/-- GUIDE	Guide
DBB	DBB	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
	OPEN/CLOSE		Eject
	▲/ PRESET/ ALBUM		Up
	▼/ PRESET/ ALBUM		Down
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Display/ RDS		Info
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	PROG/ CLOCK		Options
	REPEAT/ SHUFFLE		Text
	SLEEP/ TIMER		Sleep
	DSC		Guide
	DBB		Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
	OPEN/CLOSE		Eject
	▲/ PRESET/ ALBUM		Up
	▼/ PRESET/ ALBUM		Down
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Display/ RDS		Info
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	PROG/ CLOCK		Options
	SLEEP/ TIMER		Sleep
	REPEAT/ SHUFFL		Text
	DSC		Guide
	DBB		Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
	OPEN/CLOSE		Eject
	▲/ PRESET/ ALBUM		Up
	▼/ PRESET/ ALBUM		Down
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Display/ RDS		Info
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	PROG/ CLOCK		Options
	SLEEP/ TIMER		Sleep
	REPEAT/ SHUFFL		Text
	DSC		Guide
	DBB		Pre Ch