| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Stop | Stop / Hold |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| << | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| >> | >> / Tune+ |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| 3D | Eject / Surround |
| Ambilight | Display / Media |
| Source | AV / Input / RDS |
| TV | TV/Radio / |
| [<>]/Format | Picture / Format |
| Home | Menu / Home |
| Smart Tv | Smart / List |
| ≡/List | SHIFT + SMART Shift + Smart / List |
| [i]/Info | Info / Angle |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Down | Down |
| III/Options | Setup / OPT / |
| Back | Back / Return |
| CH- | CH- / Page- |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Vol + | Vol + |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEXT | [≡] / Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |