Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Vol +	Vol +
Eject	Eject	Vol -	Vol -
Home	Smart	Mute	Mute
Display	Info	I<	I<<
Source	AV	>I	>>I
OK	Ok	Play	Play
Up	Up	Pause	Pause
Down	Down	Stop	Stop
Right	Right	1	1
Left	Left	2	2
Preset+	Ch +	3	3
Preset-	Ch -	4	4
Subtitle	Subt	5	5
Audio	Dual	6	6
>>	>>	7	7
<<	<<	8	8
Back	Back	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0	0	0		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options		
PROG CLOCK SET	Prog/Clock Set	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep		
TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual		