Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Up	Up
Preset/Album+	CH+ / Page+
I<<	I<< / Preset-
I<<	Left
Play/Pause	Play / Slow
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Play/Pause	OK
>>I	>>I / Preset+
>>I	Right
Preset/Album-	CH- / Page-
Down	Down
Mute	Mute / Dimmer
Disp	Display / Media
Stop	Stop / Hold
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Max	Smart / List
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Prog/Clock Set	TV/Radio /
0	0
Repeat/Shuffle	Green / APP / Repeat
Repeat/Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Sleep/Timer	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DSC	DSC	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
DBB	DBB	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Up	Up
Preset/Album+	CH+ / Page+
I<<	I<< / Preset-
I<<	Left
Play/Pause	Play / Slow
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Play/Pause	OK
>>I	>>I / Preset+
>>I	Right
Preset/Album-	CH- / Page-
Down	Down
Disp	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer
Stop	Stop / Hold
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Max	Smart / List
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Prog/Clock Set	TV/Radio /
0	0
Repeat/Shuffle	Green / APP / Repeat
Repeat/Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Sleep/Timer	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DSC	DSC	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
DBB	DBB	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Up	Up
Preset/Album+	CH+ / Page+
I<<	I<< / Preset-
I<<	Left
Play/Pause	Play / Slow
Play/Pause	OK
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
>>I	Right
Preset/Album-	CH- / Page-
Down	Down
Disp	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer
Stop	Stop / Hold
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Max	Smart / List
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Prog/Clock Set	TV/Radio /
0	0
Repeat/Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Repeat/Shuffle	Green / APP / Repeat
Sleep/Timer	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DSC	DSC	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
DBB	DBB	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Up	Up
Preset/Album+	CH+ / Page+
I<<	I<< / Preset-
I<<	Left
Play/Pause	Play / Slow
Play/Pause	OK
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
>>I	Right
Preset/Album-	CH- / Page-
Down	Down
Disp	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer
Stop	Stop / Hold
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Max	Smart / List
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Prog/Clock Set	TV/Radio /
0	0
Repeat/Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Repeat/Shuffle	Green / APP / Repeat
Sleep/Timer	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DSC	DSC	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
DBB	DBB	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung