Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	OK	Ok
Right	Right	<</ REW	<<
Tv/ Video	TV/ R	>>/ FFW	>>
VCR	Guide	Play	Play
DVD	Pre Ch	Pause	Pause
Source	AV	I </ Prev	I <<
Options	Options	>I / Next	>>I
USB	Smart	Rec	Rec
Select	D. Menu	Stop	Stop
Clear	Exit	Tv Vol +	Vol +
Disc	Media	Tv Vol -	Vol -
Setup	Menu	Dubbing/ Direct	Text
Back	Back	PR+	Ch +
Info	Info	PR-	Ch -
Up	Up	1	1
Down	Down	2	2
Left	Left	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec		
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
EDIT	Edit	PICTURE FORMAT	Format		
SHOWVIEW	Showview	ECO 3D	3D		