Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source	AV / Input / RDS	Left	Left
Power	Power	Right	Right
blank	Eject / Surround	OK	OK
[>|<]	Pause / Step / Freeze	Down	Down
square	Info / Angle	Menu	Menu / Home
Red / Rec / Movi	Rec / Rec Mode	V +	Vol +
Red / Rec / Movi	Red / Netflix / Search	P +	CH+ / Page+
Green / << /	<< / Tune-	V -	Vol -
Green / << /	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Yellow / Stop / Child	Stop / Hold	P -	CH- / Page-
Yellow / Stop / Child	Yellow / YouTube / Repeat	1	1
Blue / Play / Ne	Blue / Prime Video / Random	2	2
Blue / Play / Ne	Play / Slow	3	3
>> / Other	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
Text	Text / Goto	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
i +	Shift + Info / Angle
0	0
P < P / -/--	Back / Return
Smart Sound	Sound / Title
Active Control	Smart / List
Smart Picture	Picture / Format
Timer	Sleep / Timer
[?]	Subtitle / EQ
Zoom	Zoom / Size
[1|2]	Setup / OPT /
[<|>]	D.Menu / Top
[|]	TV/Radio /
small squares	Display / Media
I-II	Audio / Lang I/II
Instant Rec	Shift + Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Format	Shift + Picture / Format
DNR	Fav / Marker / PC
Instant Stop	Shift + Stop /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
<<	I<< / Preset-
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
>>	>>I / Preset+
Up	Up
Text	Text / Goto
Left	Left
Right	Right
OK	OK
Down	Down
Menu	Menu / Home
P +	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
i +	Info / Angle
0	0
P < P / -/--	Back / Return
Timer	Sleep / Timer
[?]	Smart / List
Zoom	Zoom / Size
I / II	Audio / Lang I/II