Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Alarm On	Info
Red	Red
Alarm Off	Shift + Info
Pay TV +	>>
Green	Green
Pay TV -	<<
Info +	Shift + Right
Info -	Shift + Left
Yellow	Yellow
Radio +	>>I
Radio -	I <<
Blue	Blue
Smart Audio	Dual
Sleep	Sleep
Smart Picture	Options
Menu	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	Ok
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
TV +	Ch +
TV -	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Format	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Alarm On	Info
Red	Red
Alarm Off	Shift + Info
Pay TV +	>>
Green	Green
Pay TV -	<<
Info +	Shift + Right
Info -	Shift + Left
Yellow	Yellow
Radio +	>>I
Radio -	I <<
Blue	Blue
Smart Audio	Dual
Sleep	Sleep
Smart Picture	Options
Menu	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	Ok
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
TV +	Ch +
TV -	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
	Format	PICTURE FORMAT	Format		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Alarm On	Info
Red	Red
Alarm Off	Shift + Info
Pay TV +	>>
Green	Green
Pay TV -	<<
Info +	Shift + Right
Info -	Shift + Left
Yellow	Yellow
Radio +	>>I
Radio -	I <<
Blue	Blue
Smart Audio	Dual
Sleep	Sleep
Smart Picture	Options
Menu	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	Ok
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
TV +	Ch +
TV -	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Format	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Alarm On	Info
Alarm Off	Shift + Info
Red	Red
Pay TV +	>>
Green	Green
Pay TV -	<<
Info +	Shift + Right
Info -	Shift + Left
Yellow	Yellow
Radio +	>>I
Radio -	I <<
Blue	Blue
Smart Audio	Dual
Sleep	Sleep
Smart Picture	Options
Menu	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	Ok
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
TV +	Ch +
TV -	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
	Format	PICTURE FORMAT	Format		