Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Timer Set	Sleep / Timer	DVD	Shift + 2
Standby - On	Power	TUNER	Shift + 6
Prog / System	Menu / Home	VCR	Shift + 4
Prog / System	TV/Radio /	VCR Menu	D.Menu / Top
Audio	Audio / Lang I/II	Up	Up
Subtitle	Subtitle / EQ	OK	OK
Angle	Info / Angle	Left	Left
Rec	Rec / Rec Mode	Right	Right
Display	Display / Media	Stop	Stop / Hold
Zoom	Zoom / Size	Down	Down
P -	CH- / Page-	Play	Play / Slow
Clear	Shift + Exit / Cancel / Clear	<< REW	<< / Tune-
Exit / Status	Exit / Cancel / Clear	Pause	Pause / Step / Freeze
P +	CH+ / Page+	>> FF	>> / Tune+
Title	Sound / Title	1	1
System	Smart / List	2	2
Return	Back / Return	3	3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Slow	SHIFT + SLOW		
4	VIDEO 4		
5	TAPE 5		
6	TUNER 6		
SV / V+	RDS AV INPUT		
7	AUX - HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
Index	SHIFT + ANGLE INFO		
0	HDMI - SAT 0		
Repeat	APP REPEAT		
Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B		
Surround	SURROUND		
Sound	SHIFT + TITLE SOUND		
Vol -	VOL −		
Vol +	+ VOL		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIMER SET	Timer Set	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
STANDBY-ON	Standby - On		Power
SYSTEM MENU PROG	Prog / System	HOME MENU	Menu / Home
SYSTEM MENU PROG	Prog / System	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
AUDIO/ BAND	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SKIP/	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
STATUS/EXIT CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SKIP/	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
MODE/SYSTEM	Mode	GOTO TEXT	Text / Goto
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DISC/VCR MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
OK	OK	OK	OK
	Left		Left
	Right		Right
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Down		Down
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
FF	>> FF	TUNE+	>> / Tune+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
4	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SV/V+	SV / V+	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SEARCH/INDEX	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
VOLUME	Vol -	VOL	Vol -
VOLUME	Vol +	VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY-ON	Standby - On		Power
SYSTEM MENU PROG	Prog / System	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
SYSTEM MENU PROG	Prog / System	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO/ BAND	Band	LIST SMART	Smart / List
SKIP/	I <<	CH PAGE –	CH- / Page-
SKIP/	I <<	PRESET-	I << / Preset-
SKIP/	>>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SKIP/	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Up		Up
OK	OK	OK	OK
	Left		Left
	Right		Right
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +