Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISC MENU	Di sc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU DISPLAY	Di spl ay Menu	DISPLAY INFO	I nf o
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Lef t		Lef t

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
	I <<		I <<
	I <<		<<
	>>I		>>I
	>>I		>>
STOP	St op		St op
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
PAUSE	Pause		Pause
DISC	DI SC	B	Gr een
TV	TV	A	Red
TUNER	TUNER	C	Yel l ow
AUX/DI	AUX/ DI	D	Bl ue
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	ZOOM	Ej ect

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SETUP	Set up	TOP MENU MENU	Menu		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
PROG	Pr og	SHIFT + PROG SLEEP	Shi f t + Sl eep		
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep		
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e		
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual		
SURR	SURR	PICTURE FORMAT	For mat		
+ TV VOL	TV Vol +	+ CH	Ch +		
TV VOL −	TV Vol -	CH −	Ch -		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Display Menu	Info
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Up	Up
Left	Left
OK	Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Down	Down
I <<	I <<
I <<	<<
>>I	>>
>>I	>>I
Stop	Stop
Play	Play
DISC	Green
TV	Red
TUNER	Yellow
AUX/DI	Blue
Setup	Menu
Mute	Mute
Sound	Dual
SURR	Format
TV Vol +	Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV VOL – TV Vol -	CH – Ch -		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Right	Right
1	1	Down	Down
2	2	I <<	I <<
3	3	I <<	<<
4	4	>>I	>>I
5	5	>>I	>>
6	6	Stop	Stop
7	7	Play	Play
8	8	DISC	Green
9	9	TV	Red
0	0	TUNER	Yellow
Display Menu	Info	AUX/DI	Blue
Vol +	Vol +	Prog	Sleep
Vol -	Vol -	Mute	Mute
Up	Up	Sound	Dual
Left	Left	SURR	Format
OK	Ok	TV Vol +	Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV VOL TV Vol -	CH Ch -		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Ri ght	Ri ght
1	1	Down	Down
2	2	I <<	I <<
3	3	I <<	<<
4	4	>>I	>>I
5	5	>>I	>>
6	6	St op	St op
7	7	Pl ay	Pl ay
8	8	Pause	Pause
9	9	DI SC	Gr een
0	0	TV	Red
Di spl ay Menu	I nf o	TUNER	Yel l ow
Vol +	Vol +	AUX/ DI	Bl ue
Vol -	Vol -	Pr og	Sl eep
Up	Up	Set up	Menu
Lef t	Lef t	Mut e	Mut e
OK	Ok	SURR	For mat