| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Red/TV | NETFLIX / SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green/PC | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat |
| RADIO | Yellow/[≡]/Radi | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue/[ ] | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Input/[?] | RDS / AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Timer | TIMER / SLEEP | Sleep / Timer |
| | [:≡] | -/-- / GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| I-II | I-II/[≡≡] | LANG I/II / AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SMART | ♪ Smart | TITLE / SOUND | Sound / Title |
| | [<>]/[+] | SIZE / ZOOM | Zoom / Size |
| SMART | [ ] Smart | FORMAT / PICTURE | Picture / Format |
| MENU | Menu | HOME / MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | [≡] | GOTO / TEXT | Text / Goto |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Down | | Down |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Mute | DIMMER / MUTE | Mute / Dimmer |
| P | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| P | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| [i+] | [i+] | ANGLE / INFO | Info / Angle |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| P<P | Fav / Marker / PC | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |