Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	Power DVD		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
VIDEO SYS	SYS Video	RETURN BACK	Back
PBC ON/OFF	On/Off PBC	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
TITLE	Title	FAV PRE-CH	Pre Ch
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT A-B	A-B/Repeat	SETTINGS OPT	Options
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PROGRAM FTS	FTS/Program	PROG SLEEP	Sleep
SYSTEM MENU	Menu System	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Menu Disc	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
STOP/RETURN	Stop/Return		Stop
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
FWD	>>		>>
REV	<<		<<
NEXT	>I		>>I
PREV	I<		I<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SLOW FWD — FWD Slow	+ CH — Ch +	TREBLE + — Treble+	SHIFT + + CH — Shift + Ch +
SLOW REV — REV Slow	CH − — Ch -	− — Treble-	SHIFT + CH − — Shift + Ch -
SUBTITLE — Subtitle	AD SUBT — Subt		
ANGLE — Angle	PICTURE FORMAT — Format		
ZOOM — Zoom	ZOOM ⏏ — Eject		
AUDIO — Audio	SOUND DUAL — Dual		
SEARCH — Search	SEARCH TV/R — TV/R		
PREVIEW — Preview	B — Green		
SOUND MODE — Mode Sound	C — Yellow		
SOUND 3D — 3D Sound	ECO 3D — 3D		
SPEAKERS — Power Speakers	SHIFT + ⏻ — Shift + Power		
INPUT 1-2-3 — 1-2-3 Input	TIMER AV — AV		
VOLUME + — Vol +	+ VOL — Vol +		
− — Vol -	VOL − — Vol -		
SPEAKERS MUTE — Mute	MUTE — Mute		
BASS + — Bass+	SHIFT + ▲ — Shift + Up		
− — Bass-	SHIFT + ▼ — Shift + Down		