Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Smart Audio	SOUND DUAL	Dual
P◂P	P◂P	FAV PRE-CH	Pre Ch
SMART	Smart Picture	PICTURE FORMAT	Format
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Exit	CLEAR EXIT	Exit