Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open / Close		Exit
	Disc		Shift + 1
	Dock		Shift + 2
	USB		Shift + 3
	Radio		Shift + 4
	Aux		Shift + 5
	Digital In		Shift + 6
	TV		Shift + 7
	MP3 Line-In		Shift + 8
	Disc Menu		D. Menu
	Setup		Menu
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Back / Title		Back
	Display		Info
	Prev / REW		<<
	Prev / REW		I <<
	Play / Pause		Play
	Play / Pause		Pause
	Next / FFW		>>
	Next / FFW		>>I
	Mute		Mute
	Stop		Stop
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Ambisound		Smart
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROGRAM SELECT	Select / Program	FAV PRE-CH	Pre Ch
PROGRAM SELECT	Select / Program	PROG SLEEP	Sleep
SHUFFLE REPEAT	Repeat / Shuffle	REPEAT TEXT	Text
AUDIO SYNC	Audio Sync	A	Red
BASS/TREBLE	Bass / Treble	B	Green
SOUND	Sound	C	Yellow
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	Audio	D	Blue